Manual de usuario

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adaptador USB para red inalámbrica Wi-Fi Energy™ P150 es compatible con los reproductores/grabadores multimedia Energy P2350/P3350. Conectando el adaptador Wi-Fi al reproductor podrás disfrutar en tu TV de películas, música o fotos almacenadas en el ordenador sin necesidad de cables.

2. CARACTERÍSTICAS

- Compatible con los reproductores multimedia: Energy P2350/P3350.
- Soporta estándares IEEE 802.11g/b.
- Tasa de transmisión de hasta 54 Mbps.
- Frecuencia: 2.4GHz ~ 2.484GHz.

- Modos de trabajo: Infraestructura y Ad hoc.
- Auto detecta y cambia la tasa de transmisión de las redes.
- Distancia de transmisión: de 100m hasta 300m según condiciones del entorno.
- Seguridad: WEP 64/128-bit y WPA/WPA2.
- Soporta Soft AP para establecer una red inalámbrica LAN.
- Proporciona configuración simple y programa de monitoreo.
- LED indicador de estado y funcionamiento.
- Sistemas operativos: Windows98SE/ME/2000/XP/Vista.

3. CONTENIDO

- 1 x Adaptador USB Wi-Fi Energy PI50.
- 1 x Cable USB con soporte.
- 1 x Guía rápida de usuario.
- 1 x CD-ROM.

4. CONFIGURACIÓN CONEXIÓN INALÁMBRICA

a) Comprueba que el reproductor está encendido.

b) Conecta el Adaptador USB Energy PI50 al puerto USB Host del reproductor.

I) Selecciona Setup en el menú principal o pulse el botón SETUP en el mando a distancia.

2) Selecciona la pestaña RED.

3) Una vez el la opción RED, selecciona el modo de conexión INFRAESTRUCTURA y pulsa OK para continuar.

4) Elige AUTOMÁTICO para buscar los SSID existentes. 'Service Set IDentifier' es un código incluido en todos los paquetes de una red inalámbrica para identificarlos como parte de esa red (esta opción sólo está disponible para el modelo Energy P2350).

5) Al finalizar la búsqueda aparecerá una lista con los SSIDs disponibles.

6) Si la red no está encriptada, pulsa o para seleccionar 'Sistema abierto' (esta opción sólo está disponible para el modelo Energy P2350).

7) De lo contrario, si la red está encriptada, selecciona CLAVE WEP o CLAVE WPA y a continuación pulsa OK para introducir el código de acceso.

8) Selecciona IP DHCP (AUTOMÁTICA) para configurar la dirección IP automáticamente (esta opción sólo está disponible para el modelo Energy P2350).

9) En la LISTA DE CONFIGURACIÓN aparecerán los ajustes de red que acabas de configurar. Pulsa OK o para guardar los ajustes y probar la conexión inalámbrica automáticamente (esta opción solo está disponible para el modelo Energy P2350).

10) Pulsa OK o para confirmar. Por favor espera mientras se realiza la prueba de conexión.

11) En caso de que el resultado de la prueba sea positivo, la información de la red aparecerá en pantalla.

12) Presiona OK o para finalizar y volver a la interfaz de configuración de Red.

13) Pulsa el botón SETUP o para volver al menú principal.

5. EXPLORANDO CONTENIDO MULTIMEDIA A TRAVÉS DE LA RED WLAN

En el navegador de archivos (Browser) selecciona la opción NET (Red), existen dos opciones para localizar archivos multimedia compartidos en una red inalámbrica: explorar a través del grupo trabajo (WORKGROUP) o utilizando 'Mis accesos directos' (MY SHORTCUTS).

a) Explorando a través del grupo de trabajo (WORKGROUP)

En el listado de equipos disponibles en el WORKGROUP, selecciona el PC a cuyo contenido deseas acceder y presiona OK para confirmar. Una vez seleccionado, elige el archivo que deseas reproducir.

b) Explorando a través de 'Mis accesos directos' (MY SHORTCUTS)

Es posible definir una dirección IP específica y acceder a la misma en el menú 'Mis accesos directos'.

NOTA	Archivos de video con alta resolución de imagen (720p / 1080i) pueden sufrir interrupciones normales al reproducirse debido a las limitaciones de velocidad de transmisión en la red o la intensidad de la señal.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	QUE HACER
No hay ningún SSID disponible y en la pantalla aparece el mensaje 'Can't get any SSID!!' (Imposible obtener SSID).	Una vez conectado el adaptador WLAN USB Energy PI50, espera I ó 2 minutos e intenta nuevamente ya que el dispositivo tarda algunos minutos en arrancar.
La configuración de la conexión es correcta pero no logro conectar el reproductor a una red inalámbrica.	Comprueba si tienes un firewall instalado, puede ser necesario crear una excepción en el mismo para que permita la conexión del reproductor a la red. Prueba deshabilitar el firewall e intenta conectar. Si logras hacer la conexión con el firewall deshabilitado, añade el reproductor a la lista de dispositivos con acceso permitido a la red.

GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria¬mente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue con¬cebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.

2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com

3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2009 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A.

NIF: A53107488

Dirección: Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe nº 1, 03509 Finestrat (Alicante), España

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Adaptador USB 2.0 para red inalámbrica Wi-Fi Energy™ P150

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.